

RoHS対応

ソケットピン [PDシリーズ] (1パック100個入)

●適合オスピン径を確認してから御使用下さい。

品番	メッキ仕様		適合オスピン径(ϕ)	オスピン挿入深さ	プリント板取り付け穴径(ϕ) ⁻⁰	
	コンタクト	ボディ				
PD-01	金	金	0.15~0.23	3.0	0.9	
PD-05	金	金	0.23~0.30	3.0	1.0	
PD-1	金	スズ	0.45~0.6	3.7	0.6	
PD-10	金	金	0.45~0.6	3.7	0.6	
PD-2	金	金	0.45~0.6	4.1	1.0	
PD-4	金	スズ	0.45~0.6	3.7	1.4	
PD-40	金	金	0.45~0.6	3.7	1.4	
PD-6	金	スズ	0.40~0.54	3.7	0.6	
PD-60	金	金	0.40~0.54	3.7	0.6	
PD-7	金	スズ	0.40~0.51	3.1	1.0	
PD-70	金	金	0.40~0.51	3.1	1.0	
PD-8	金	スズ	0.40~0.51	3.9	0.9	
PD-80	金	金	0.40~0.51	3.9	0.9	
PD-9	金	スズ	0.4~0.5	3.8	0.5~0.6	
PD-90	金	金	0.4~0.5	3.8	0.5~0.6	
PD-91	金	スズ	0.4~0.5	3.8	0.5~0.6	
PD-910	金	金	0.4~0.5	3.8	0.5~0.6	
PD-11	金	スズ	0.25~0.45	2.6	0.5	
PD-12	金	スズ	0.35~0.50	3.0	1.0	
PD-13	金	スズ	0.35~0.50	自由	1.0	底が貫通しています。
PD-14	金	金	0.35~0.50	自由	1.0	反対側に電線が圧着できません。
PD-31	金	スズ	0.65~0.85 ϕ , 0.64 \square	5.8	0.7	
PD-310	金	金	0.65~0.85 ϕ , 0.64 \square	5.8	0.7	
PD-51	金	スズ	0.45~0.6	4.0	1.5	両方向からオスピンが挿入できます。
PD-61	金	スズ	0.6~0.8	4.2	0.7	
PD-61A	金	スズ	0.6~0.8	4.3	0.7	
PD-62	金	スズ	0.6~0.8	4.2	1.8	
PD-63	金	スズ	0.6~0.8	4.5	2.1	両方向からオスピンが挿入できます。
PD-66	金	スズ	0.6~0.8	自由	1.8	底が貫通しています。
PD-71	金	スズ	0.8~1.0	5.0	0.9~1.0	
PD-72	金	スズ	0.8~1.0	5.0	2.3	
PD-73	金	スズ	0.8~1.0	4.5	2.3	両方向からオスピンが挿入できます。
PD-74	金	スズ	0.8~1.0	5.0	0.9~1.0	
PD-77	金	スズ	0.8~1.0	自由	2.3	底が貫通しています。
PD-131	金	スズ	1.2~1.45	6.0	3.0	
PD-132	金	スズ	1.2~1.45	6.0	3.0	
PD-133	金	スズ	1.2~1.45	自由	3.0	底が貫通しています。
PD-151	金	金	1.3~1.6	6.0	3.3	
PD-152	金	金	1.3~1.6	6.0	3.3	
PD-155	金	金	1.3~1.6	自由	3.3	底が貫通しています。
PD-191	金	スズ	1.7~2.1	6.5	3.8	
PD-192	金	スズ	1.7~2.1	6.5	3.8	
PD-193	金	金	1.7~2.1	6.5	2.2	
PD-194	金	金	1.7~2.1	6.5	2.2	
PD-199	金	スズ	1.7~2.1	自由	3.8	底が貫通しています。
PDS-510	金	金	0.45~0.6	3.3	—	表面実装用、推奨ランド径 2.0 ϕ 以上